



PROCESSUS D'INSTALLATION

Chronologie d'une installation de cabine de peinture standard



CONSEIL ET CONCEPTION 3D

Notre équipe commerciale se déplace gratuitement partout en France pour vous conseiller sur l'implantation de la cabine dans votre local et répondre à toutes vos questions. Nous réalisons des plans 3D vous permettant de visualiser l'encombrement de la cabine, la circulation entre vos différents postes de travail et la disposition des conduits d'air. Vous êtes ainsi sûr de choisir la meilleure configuration possible pour votre installation.

Suite à cette visite, un rapport de préparation vous sera remis pour garantir une réalisation de votre projet sûre et sans surprises.

Prestation incluse



FABRICATION SUR MESURE

Dès votre confirmation de commande nous démarrons la fabrication de votre cabine auprès de notre usine selon les dispositions et les options choisies. Notre usine forte d'une expérience de plus de 40 ans et exportateur dans plus de 60 pays dans le monde assure une qualité de production conforme aux exigences et aux normes Françaises.

Prestation incluse



PRÉPARATION

L'installation de cabine de peinture peut parfois nécessiter quelques aménagements

Pour toute installation :

Agencement : Le sol doit être plat de niveau, la zone sans obstacles.

Électricité : Toutes nos cabines doivent disposer d'une ligne électrique en direct sans déviation ni boîtiers de raccordement avec un disjoncteur courbe D dédié à la cabine. L'intensité du disjoncteur et la section de câble vous seront communiquées dans le rapport de préparation fourni avant la validation de la commande.

Cas particuliers :

Pose encastrée en génie civil : Le creusement de la fosse est à réaliser par vos soins avant la livraison selon les plans fournis avec le rapport de préparation.

Pose extérieures : la cabine et ses unités doivent être installés dans un espace hors d'eau à l'abri des intempéries, la réalisation d'une structure couverte sera donc nécessaire

Espaces réduits : Un accès aux unités est nécessaire pour l'entretien de votre cabine et la sécurité de votre installation, si la circulation est impossible autour de la cabine vous devrez prévoir l'installation d'une porte de secours donnant accès aux unités.

Prestation à votre charge



LIVRAISON

Nos cabines sont livrées directement sur le lieu d'installation sous 4 à 6 semaines après la confirmation de commande. Nous vous informons à chaque étape de son acheminement et l'heure de livraison vous est confirmé 48h avant son arrivée.

Prestation incluse



DÉCHARGEMENT DE LA CABINE

Nos équipements sont livrés par semi-remorque, un espace de stationnement de minimum 15 mètres doit être mis à notre disposition le jour de la livraison. Les pièces sont réparties sur de grandes palettes et les unités sont livrées pré-montées, vous devez donc impérativement effectuer le déchargement à l'aide d'un chariot élévateur d'une capacité de 3 tonnes. Un représentant de notre équipe de montage sera toujours présent pour vous conseiller et contrôler l'intégrité de la marchandise livrée. Vous disposez d'un délai de 2h pour décharger l'ensemble des colis composant votre future installation.

Prestation à votre charge



MONTAGE DE LA CABINE

Nous réalisons des montages de qualité pour nos cabines grâce à notre équipe en interne qui bénéficie d'un réel savoir-faire et d'outillage de qualité, la durée du montage varie selon chaque installation, le modèle et les options choisis (entre 3 et 6 jours ouvrés). Nous vous remercions de prévoir la disponibilité du chariot élévateur aussi pendant les 3 premiers jours du montage. Le montage de la cabine inclus l'installation de la cabine et de ses unités et éventuellement des conduits d'air (voir ci-dessous) cependant il ne comprend pas la fourniture et l'installation de votre système de pistelage.

Prestation incluse



MISE EN SERVICE DE LA CABINE

Nous procédons aux différents tests et réglages de votre cabine après le montage selon vos habitudes de travail et la configuration de votre local afin de garantir un produit en parfait état de fonctionnement et adapté à vos besoins. La mise en service du brûleur sera réalisée par nos soins directement après le montage en cas d'installation au fioul ou fera l'objet d'une contre visite après le passage du technicien en cas d'installation au gaz ou au GPL.

Prestation incluse



RACCORDEMENT AIR COMPRIMÉ

Nos cabines nécessitent une alimentation en air comprimé de 6,5 bar. L'installation d'un compresseur (ou raccordement sur un compresseur existant) est donc nécessaire pour le fonctionnement des différents cycles de la cabine. Un autre raccordement sera nécessaire en cas d'installation sur châssis avec rampe pneumatique intégrée.

Prestation à votre charge



RACCORDEMENT DU BRÛLEUR

Les démarches à accomplir pour alimenter le brûleur de votre cabine dépendent du combustible choisi à la commande :

> Fioul : Installation d'une cuve à fioul de la contenance de votre choix et raccordement au brûleur via une ligne fioul dont la longueur dépend de l'emplacement de la cuve par rapport à la cabine.

> Gaz : Raccordement du réseau de ville au brûleur via une ligne gaz à faire réaliser par un professionnel agréé (abonnement auprès d'un fournisseur de gaz requis).

> GPL : installation d'une citerne par votre fournisseur GPL et raccordement au brûleur via une ligne gaz à faire réaliser par un professionnel agréé.

Prestation à votre charge



POSE DES CONDUITS D'AIR

Les conduits d'aération nécessaires à l'aspiration et à l'extraction de l'air dans la cabine, ainsi que la cheminée du brûleur ne sont pas inclus dans le prix de la cabine car chaque installation est différente. La prise d'air de l'unité d'aspiration peut être installée en toiture ou en façade tandis que l'extraction doit être placée en toiture à plus de 8m toute habitation.

Air Box propose en supplément la fourniture et la pose des conduits (hors cheminée du brûleur, conduits situés à plus de 5m du sol et sorties toiture/étanchéité)

Prestation proposée en supplément



OUVERTURES ET ÉTANCHÉITÉ

Les ouvertures dans votre toiture ou façade nécessaires au passage des conduits d'aération, ainsi que l'étanchéité sont à réaliser par vos soins ou par une entreprise spécialisée

Prestation à votre charge



RÈGLEMENT 40%
À LA
COMMANDE



RÈGLEMENT 30%
À LA LIVRAISON



RÈGLEMENT 30%
À LA MISE EN
SERVICE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

1 SEMAINE

APRÈS MONTAGE